

泥頭車司機指引

所有於本地盤工作之泥頭車司機請遵守以下規則：

- 一、 泥頭車嚴禁超載。
- 二、 司機需持有有效的傾倒執照。
- 三、 離開地盆前確保車上的機動蓋掩已經蓋上。
- 四、 確保車身及車輪已經徹底清洗乾淨。
- 五、 必須持有一張已填寫及經 中國路橋- 基利聯營 操作員簽名之拆建物料運載記錄票。
- 六、 到達指定檢查點才可打開機動蓋掩。
- 七、 任何在非指定地點傾倒或非法傾倒的泥頭車司機，其傾瀉牌照，將會被公眾填土區之委員撤銷。

中國路橋- 基利聯營